ОПТИЧЕСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК AR-G18-3C5

Руководство по эксплуатации v. 2025-02-18 DVM

Область применения

Барьерный оптический бесконтактный датчик применяется для контроля наличия, обнаружения, позиционирования или подсчета любых объектов без непосредственного контакта с самими объектами



Особенности:

- Обнаружение объектов из любого материала.
- Срабатывание на пересечение луча
- Способность обнаруживать объекты на значительном расстоянии.
- Отсутствие механического контакта с объектом увеличивает ресурс работы, повышает степень надежности оборудования.
- Расстояние срабатывания: 5 м.
- Контакт: НО+НЗ.
- Схема подключения: 4-проводная, NPN или PNP (приемник), 2-проводная (излучатель).
- Резьба: M18×1.
- Длина провода: 1,75 м.
- Индикатор срабатывания.
- Установка в отверстие или паз на поверхности с помощью резьбы, нарезанной на корпусе, и двух гаек.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Оптический бесконтактный датчик — оптоэлектронное устройство, состоящее из излучателя и приемника оптического сигнала. В датчиках барьерного типа излучатель и приемник выполнены в разных корпусах, которые монтируются так, чтобы оптическая ось приемника совпадала с оптической осью излучателя (рис. 1). Когда на пути луча от излучателя к приемнику нет препятствий, выход не активен. При возникновении объекта между излучателем и приемником луч прерывается и датчик срабатывает.





Рисунок 1 – Принцип работы барьерных датчиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Расстояние срабатывания, м	5
Схема подключения	4-проводная, NPN или PNP (приемник), 2-проводная (излучатель)
Типы выходных устройств	Транзисторный ключ NPN или PNP
Контакт	НО+Н3
Максимальный ток нагрузки, мА	200
Максимальная частота переключения, Гц	200
Диапазон рабочих температур, °С	-20+70
Питание, В	=1030
Степень пылевлагозащиты	IP67
Длина провода, м	1,75 погрешность длины провода ±3%
Резьба	M18×1
Материал корпуса	РВТ-пластик
Габаритные размеры, мм	2 iiit. Ø23×77
Вес, г	161

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Датчики барьерные NC

Датчики барьерные РС



комплектация

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис,	Санкт-Петербург	Дата продажи:	
+7(812)327-32-74	8-800-550-32-74		
www.kipspb.ru	327@kipspb.ru		_
			М. П.